

PC PLUS

マニュアル



Tally **Secure Wallet**

ターリー・セキュア・ウォレット株式会社

著作権情報

保証の否認

ターリー・セキュア・ウォレット株式会社は、このドキュメントの内容について明示または黙示のいかなる保証または表明も行わないものとし、商品性または特定目的適合性に関する黙示の保証について、あるいは間接損害、特別損害、結果損害について一切の責任を負わないものとします。

著作権情報

本書に記載している商標およびロゴはすべて各社の登録商標です。

ターリー・セキュア・ウォレット株式会社の書面による事前許可なしにこのドキュメントの一部または全部を写真複製、録音などの方法／形態で、複製、検索システムへ保存、他へ転送することを禁じます。また、ここに記載の情報の利用については、特許に関連する法的責務は想定していません。ターリー・セキュア・ウォレット株式会社は細心の注意を払いこのドキュメントを準備していますが、情報の誤りや欠落について、一切の責任を負わないものとします。このドキュメントに記載されている内容と機能は予告なしに変更されることがあります。

内容

1	本書について	4
2	使用上の注意事項	4
	コンピュータの推奨要件	4
	BitLocker	5
	PC PLUS を使用する前に	5
	デバイスドライバのインストール	5
	PC PLUS の使用上の注意点.....	6

1 本書について

この度は、PC PLUS をご購入頂きまして誠にありがとうございます。本書は、PC PLUS の使用および操作に関するマニュアルです。製品に関してご不明な点などがありましたらサポート先までご連絡下さい。

PC PLUS は、USB 内から Windows OS を起動し、ご自身の OS デスクトップ環境を持ち運び、パソコン業務をどこでも行える製品です。PC PLUS には 3 種類のラインナップがございます。Windows 10 Pro ライセンスを付属しない「ベース」(Windows 10 Pro 環境はインストール済みです)、Windows 10 Pro ライセンスが付属する「スタンダード」、現在お客様がお使いのパソコンの OS 環境を PC PLUS に複製できるツールが付属する「クローン」です。

PC PLUS のご使用前には、セットアップが必要です。詳しくは、納品時の付属書類の「スタートアップガイド」をご覧ください。

2 使用上の注意事項

コンピュータの推奨要件

PC PLUS を使うコンピュータは、次の要件を満たしていることが推奨されます。

- サポートされる OS: Windows 7 以降
- CPU: 1GHz 以上
- メモリ: 1GB 以上 (32bit)、2GB 以上 (64bit)
- ハードウェア: USB2.0 (3.0 以降を含む) ポートを一個以上搭載していること。
- BIOS: USB ブートが選択可能なこと。
 - 概ね Windows 7 以降 (2010 年～) にリリースされたマザーボードを搭載しているメーカーPC (自作機は対象外)
 - USB ブートがサポートされていないマザーボードをお使いの場合、お客様にて BIOS のアップデートか、最近のマザーボードへの換装が必要です。

BitLocker

BitLocker を適用している場合、BitLocker の詳細については、別紙の『BitLocker 適用済 PC PLUS ご使用について』『BitLocker 回復キー』をご覧ください。

PC PLUS を使用する前に

- ① PC の電源が切れている状態であることを確認します。
- ② PC の電源を入れます。
- ③ Windows 7 をお使いの場合、BIOS 画面を起動します。BIOS 画面の起動方法は PC ベンダーにより異なりますので、ベンダーにご確認下さい。

BIOS 画面にて、OS の起動順位を変更し、USB からの起動を最優先にします。これが完了しましたら BIOS 設定を保存し、終了します。

Windows 8 以上をお使いの場合、デスクトップ画面のスタートボタンを右クリックするかチャームを起動し、Windows 検索で「Windows To Go」と検索し、「Windows To Go スタートアップオプション」を表示します。画面で、[はい]ラジオボタンを選択します。



- ④ PC PLUS を PC の USB ポート(USB2.0 以上)に接続してから、PC の電源を入れます。
注: USB ハブ経由では動作しません。
- ⑤ PC PLUS から Windows OS が起動します。Windows の画面が表示されるまで待ちます。
- ⑥ PC での作業が完了したら、標準的な手順でシャットダウンします。
- ⑦ PC の電源が完全に切れたら、USB ポートから PC PLUS を取り外します。

デバイスドライバのインストール

PC に接続すると、初回は各種デバイスのドライバをインターネット経由でダウンロードし、インストールするため、時間がかかる場合があります。

接続先 PC のデバイスドライバを正しく読み込まず、デバイスが正常に動作しない場合、Windows のデバイスマネージャーにて、対象デバイスを一旦無効にし、再度有効にしてください。それでも改善しない場合、内蔵 Wi-Fi モジュールが機能していないため、インターネット接続に失敗している可能性があります。Wi-Fi を使用している場合は、下記の改善法を試してみてください。

例: 内蔵 Wi-Fi モジュールが機能しておらず、無線が繋がらない場合の改善法

- ① コントロールパネルを開き、デバイスマネージャーを起動します。
- ② ネットワーク アダプターを開き、該当の Wi-Fi デバイス(例: Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller)を右クリックします。
お使いの PC によって該当のデバイスは異なります。
- ③ [デバイスを無効にする]を選択します。
- ④ 10 秒程経ったら、再度右クリックし[デバイスを有効にする]を選択します。

尚、通常の PC と同様に、ネットワーク接続しているデバイス (例: プリンタ、スキャナ) は、ドライバが自動的にインストールされません。この場合、PC PLUS に手動でのインストールをお願いします。

PC PLUS の使用上の注意点

PC PLUS の使用時には、下記にご注意下さい。

- PC PLUS を動作中に PC から取り外すと、画面がフリーズしますが、60 秒以内に同じ USB ポートに接続すれば、再度使用を続行できます。接続しなかったり、違う USB ポートに接続した場合は、コンピュータの電源が切れます。
- 本製品の分解、改造、修理を行わないで下さい。故障の原因になります。
- 水を使う場所や湿気の多い所、高温な場所で本製品を使用しないで下さい。また、本製品に強い衝撃を与えないで下さい。お手入れの際は乾いたやわらかい布で軽く拭いて下さい。ベンジン、シンナー、アルコール等は使用しないで下さい。
- PC PLUS 内のデータが万一、消失・破損しても弊社では責任を負いかねます。
- デフォルトでは PC PLUS の接続先 PC の内蔵ハードディスクはオフライン設定となり、PC PLUS の Windows から内蔵ハードディスクにアクセスできません。しかしながら、PC PLUS の Windows に管理者でログインし、ディスクの管理でオフラインからオンラインにした場合は、内蔵ハードディスク上のファイルにアクセスできてしまいます。これを防ぐには、PC PLUS の Windows の管理者アカウントは、基本的に開示しないようにして下さい。
- PC PLUS は、Windows 7 の場合、動作上の問題が発生する場合があります。Windows 8 以上をお勧めします。又、USB ハブ経由の場合動作しない場合があります。PC に直接接続してお使い下さい。

- Mac コンピュータ及び Windows RT(ARM プロセッサ)コンピュータでのご使用はサポート外です。